



Für Reparaturen von Rissen in einer Estrich- oder Betonfläche bietet der Baufachhandel diverse Spezialprodukte an. Mit diesen Materialien können Sie Risse verfüllen und das Weiterreißen vermeiden. Bitte beachten Sie hierbei die Angaben des jeweiligen Produktherstellers.

**1.) Vergrößern Sie alle Risse**



**2.) Fräsen Sie Querspalten ein**



**3.) Saugen Sie alles gründlich aus**





4.) Mischen Sie das Reparaturharz



5.) Füllen Sie einen Teil (ca. 50%) des Harzes ein



6.) Legen Sie die Metallstabilisatoren in die gefrästen Spalten





7.) Reichern Sie das Harz mit Quarzsand an



8.) Füllen Sie das Quarzsand-Harzgemisch ein und glätten Sie die Oberfläche mit einem Spachtel



9.) Streuen Sie den Reparaturbereich mit Quarzsand ab und lassen Sie alles trocknen

